




Modelo: SMC-1000



HORNO DE MICROONDAS

Manual del Usuario

Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de instalar y poner a funcionar el horno.

Anote el número de serie que se encuentra en su horno, guárdelo, ya que puede llegar a necesitarlo en una situación futura.

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS

1. No intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta, esto puede resultar en la exposición dañina de energía de microondas. Es importante no manipular de ninguna manera el sistema de cerrado.
2. No ponga ningún objeto frente al microondas, ni deje residuos en él, no permita la acumulación de productos de limpieza que interfieran con las zonas de sellado.
3. No haga funcionar el horno si presenta algún daño. Es particularmente importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no esté dañado:
 - a. La puerta (que esté inclinada),
 - b. Bisagras y picaportes (rotas, desalineadas),
 - c. Los sellos de la puerta y la superficie donde cierra.
4. El horno no debe ser ajustado o reparado por ninguna persona que no esté calificada para ello.

CONTENIDO

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN EXCESIVA DE ENERGÍA DE MICROONDAS.....	2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.....	4
GUÍA DE INSTALACIÓN.....	6
INSTRUCCIONES DE ATERRIZADO ELECTRICO	7
GUÍA DE UTENSILIOS.....	8
TÉCNICAS DE COCINADO.....	10
ESPECIFICACIONES.....	11
DIAGRAMA Y TABLERO DE CONTROL.....	12
INDICADORES EN LA PANTALLA DIGITAL	13
CÓMO PONER LOS CONTROLES DE HORNO.....	13
Tiempo y Nivel de Potencia.....	13
Cocinando en un solo paso	14
Cocinando en múltiples etapas	14
Realizar programa de cocimiento.....	15
Cómo usar el botón de X2.....	16
Contador de uso del horno.....	17
Seguro Infantil.....	17
Restaurar a los parámetros de fábrica	17
CUIDADO Y LIMPIEZA.....	18

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, es importante tener en cuenta ciertas precauciones básicas, incluyendo lo siguiente:

PELIGRO - Para reducir el riesgo de quemaduras, choque eléctrico, fuego, daño a personas o exposición excesiva de energía generada por el microondas:

1. Lea el manual del usuario antes de usar el equipo.
2. Lea y siga lo especificado en el apartado "PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICION EXCESIVA DE ENERGIA DE MICROONDAS" en la página 2.
3. Éste equipo debe conectarse a una toma de corriente con tierra física. Vea "ATERRIZAJE ELÉCTRICO" en la página 7.
4. Instale o coloque el equipo de acuerdo con estas instrucciones.
5. Ciertos productos tales como huevos enteros, envases sellados -por ejemplo, frascos de cristal- , pueden explotar, por lo que no deben de ser utilizados en este equipo.
6. Use éste equipo sólo para lo que fue diseñado y se describe en este manual. No use productos químicos corrosivos o vapor. Este tipo de hornos esta específicamente diseñado para calentar, cocinar, o deshidratar alimentos.
7. Como con cualquier equipo una supervisión cercana es necesaria cuando está siendo utilizada por niños.
8. Para reducir el riesgo de fuego en la cavidad de horno:
 - a. No sobre-caliente el producto. Supervise el equipo cuando utilice papel, plástico, u otros materiales combustibles dentro del horno para cocinar.
 - b. Quite las cintas de torcedura de alambre de bolsas de papel o plástico antes de poner la bolsa en el horno.
 - c. Si los materiales dentro del horno se encienden, mantenga la puerta del horno cerrado, apáguelo y desconéctelo de la electricidad.
 - d. No use su horno como almacenamiento. No deje ningún productos de papel, utensilios de cocina o alimentos dentro del horno cuando no esté en uso.
9. Los líquidos, como agua, café, o té pueden calentarse más allá del punto de ebullición sin parecer estar hirviendo debido a la tensión superficial del líquido. ESTO PUEDE RESULTAR EN TENER LÍQUIDOS MUY CALIENTES

Y HERVIR DE MANERA REPENTINA CUANDO UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO ES COLOCADO DENTRO DEL LÍQUIDO. Para reducir el riesgo de daño personal:

- a. No recaliente el líquido.
 - b. Agite el líquido antes y después de calentarlo.
 - c. No use envases rectos con cuellos estrechos.
 - d. Después de calentar, deje que el envase situado en el horno repose poco tiempo antes de sacarlo.
 - e. Tenga cuidado extremo al insertar una cuchara u otro utensilio en el envase.
10. No caliente aceite o use aceite para fritura. Es difícil controlar la temperatura del aceite dentro del horno de microondas.
 11. Perfore alimentos con cascaras pesadas tales como patatas, coles, manzanas y castañas antes de cocinar.
 12. Los contenidos de mamilas o biberones deben agitarse o sacudirse, verifique la temperatura antes de servir a fin de evitar quemaduras.
 13. Los utensilios de cocina pueden calentarse debido al calor transferido por el alimento. Use protectores contra quemaduras al manejar los utensilios.
 14. No cubra o bloquee ninguna abertura del equipo.
 15. No almacene o use este equipo en el exterior. No use el equipo cerca de agua, por ejemplo, cerca de un fregadero, en un sótano mojado, cerca de una piscina, o lugares similares.
 16. No haga funcionar el equipo si tiene el cable o el enchufe dañados, si no está trabajando correctamente o si se ha dañado o caído.
 17. No sumerja el cable o enchufe en agua. Mantenga el cable lejos de una superficie caliente.
 18. Solo use termómetros que están diseñados específicamente para uso en los hornos de microondas.
 19. No haga funcionar algún equipo de calefacción o cocina por encima del microondas.
 20. Asegúrese de que los anillos de la bandeja de cristal y el rodillo están en su lugar apropiado cuando opera el horno.
 21. Este equipo debe de ser reparado exclusivamente por personas calificadas, favor de localizar su distribuidor cercano para que le brinden el soporte.
 22. Se recomienda limpiar las superficies de la puerta y el horno con jabón o detergente suaves, no abrasivos, use una esponja o paño suave.

GUARDE ESTE INSTRUCTIVO

GUIA DE INSTALACIÓN

Asegúrese de que todos los materiales de embalaje son removidos de la puerta.

Verifique el horno para cualquier daño, tal como inclinación o puerta doblada, sellos de la puerta dañados, rotos o desajustados, cierre correcto de los picaportes, verifique que la puerta y el picaporte cierren correctamente sin golpear dentro la cavidad o en el sello. Si encuentra cualquier daño, no haga funcionar el horno, contacte al servicio técnico para que personal calificado lo atienda.

Este horno de microondas debe ser usado en una superficie plana, estable para mantener su peso así como el alimento más pesado que pudiera ser cocinado en él.

No ponga el horno cerca de fuentes de calor, vapor o humedad alta, o cerca de combustibles.

Para su operación correcta, el horno debe tener suficiente flujo de aire. Deje 20 cm de espacio sobre el horno, 10 cm en la parte de atrás y 5 cm en ambos lados. No cubra o bloquee ningunas aberturas en el equipo. No quite las patas del equipo.

Asegúrese de que el cable de conexión está ileso y que no esté bajo el horno o sobre cualquier fuente de calor o zona afilada.

La toma de corriente CA debe de estar accesible de modo que pueda desconectarse fácilmente en una emergencia.

ATERRIZAJE ELÉCTRICO

Éste equipo debe de estar debidamente conectado a tierra física. En caso de un cortocircuito eléctrico, al estar aterrizado, se reduce el riesgo de choque eléctrico proporcionando un escape para la corriente eléctrica.

PRECAUCION El aterrizaje inadecuado puede resultar en un riesgo de choque eléctrico.

Consulte a un electricista calificado, si las instrucciones de “ATERRIZAJE ELÉCTRICO” no son completamente entendidas, o si existe la duda en cuanto a si el equipo está correctamente instalado. Considere lo siguiente:

1) Si es necesario usar una extensión, use, al menos, un cable calibre 14 AWG de tres hilos para conexión a tierra y enchufe a una toma aterrizada. La clasificación marcada del cable de extensión debe ser igual o mayor a la clasificación eléctrica del equipo, o 2) No use un cable de extensión. Si el cable suministrado es demasiado corto, solicite a un electricista calificado que le instale una toma adecuada, cerca del equipo.

Este equipo debe ser conectado a tierra física, usando un sistema de varilla, de manera permanente, o a un equipo que provea tierra física al conductor.

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Las necesidades eléctricas son: 120 volts CA, 60 Hz, y 20 amperes. Se recomienda que un circuito separado alimente de corriente al equipo. El horno está equipado con una clavija aterrizada. Debe ser conectado en un receptáculo de pared o toma de corriente que esté correctamente instalado.

Cable de corriente

1. El equipo se suministra con un cable corto, para reducir los riesgos que se deriven de llegar a enredarse.
2. Una extensión eléctrica puede usarse siempre y cuando se tenga las precauciones necesarias.
3. En caso de usarse una extensión:
 - a) La clasificación eléctrica marcada en la extensión debe ser al menos igual o mayor a la clasificación eléctrica del equipo (14AWG).
 - b) La extensión debe ser del tipo

aterrizada de 3 hilos, en caso de ser larga, deberá arreglarse de modo que no se doble y no quede expuesta a manipulación por parte de niños.

Notas:

Si usted tiene cualquier pregunta sobre la instalación a tierra o sobre las instrucciones eléctricas, consulte a un electricista o personal de servicio calificado.

Ni Cocitec Mexicana, ni el fabricante puede aceptar ninguna responsabilidad por el daño al horno o lesión corporal

que se deriven de dejar de observar los procedimientos de conexión eléctricos aquí establecidos.

Interferencia con el Radio o la Televisión.

Puede existir interferencia entre el microondas y otros aparatos electrónicos como Televisiones o Radios. Verifique que el microondas se conecte en un circuito diferente, aleje cualquier equipo electrónico con el que se interfiera en su señal. Reoriente la antena para minimizar la interferencia.

GUIA DE UTENSILIOS

Esta sección enlista los utensilios que pueden ser usados en el microondas, cuáles son de uso limitado por periodos cortos y cuáles no deben de ser utilizados en el microondas.

✓ **RECOMENDACIONES**

Plato para dorar - Use para tostar el exterior de productos pequeños tales como filete, costillas o panqueques. Siga las instrucciones que acompañan a su plato de dorado.

Bolsa de plástico para envolver de

uso en microondas- Sirve para retener vapor. Deje abierto un poco para que se libere vapor y así evitar que se pegue a la comida.

Toallas y servilletas de papel – Para uso por tiempos cortos para calentar y cubrir, absorbe el exceso de humedad y previene el salpicado. No usar papel reciclado, que contenga residuos de metal y material flamable.

Cristal, tazón de cristal y platos de cristal- Sirven para calentar o cocinar.

Platos y tazones de papel- Platos de

cartón y tazas utilizados para calentar por poco tiempo temperaturas bajas. No use papel reciclado, que puede contener metal y pueda encenderse.

Papel parafinado - Utilizados como una cubierta para impedir salpicar.

Termómetro - Use sólo aquellos que señalen ser para uso en microondas, siga las instrucciones de uso. Los termómetros convencionales pueden ser usados en el alimento una vez el alimento ha sido sacado del horno.

A USO LIMITADO

Papel Aluminio - Su uso permite evitar el sobre cocimiento en zonas expuestas. El uso de demasiado papel aluminio puede dañar el horno, sea muy cuidadoso. Debe mantener la distancia de 1 pulgadas (2.54 cm) entre la hoja de aluminio y la cavidad del horno.

Cerámica, porcelana y piedra - Utilice aquellos que tengan la etiqueta de "Uso seguro en Microondas".

Plástico – Su utilización debe de ser sólo con productos que tengan la etiqueta de "Uso seguro en Microondas", otro tipo de plástico puede llegar a derretirse.

X USO NO RECOMENDADO

Tarros y botellas de cristal - El cristal común es demasiado delgado para usarse en microondas. Puede quebrarse y causar daños y lesiones.

Bolsas de papel - Estas representan un riesgo de fuego, excepto aquellas bolsas de palomitas que están diseñadas para ser utilizadas en microondas.

Platos y tazas de Styrofoam (Unicel) - Estos pueden fundirse y dejar residuos peligrosos en el alimento.

Contenedores de plástico y bolsas de almacenamiento – Contenedores como los tubos de margarina pueden derretirse en el microondas.

Utensilios de metal - Estos pueden dañar el horno. Remover todo metal antes de cocinar.

Nota:

Si desea verificar si un plato es seguro para uso en microondas, ponga el plato vacío en el horno de microondas en potencia máxima durante 30 segundos. Un plato que se calienta demasiado o se deforma no debe usarse

TÉCNICAS DE COCINADO

Su microondas hace que cocinar sea más fácil que de la forma tradicional. Tenga estas consideraciones presentes:

Revolver:

Agite alimentos, tales como cacerolas con vegetales al cocinar para distribuir el calor uniformemente. El alimento fuera del plato, absorbe energía y calor más rápidamente, revuelva de afuera hacia el centro. El horno se apagará cuando abra la puerta.

Acomodo:

Distribuya productos de diferentes formas, como pollo, pedazos de costillas con diferente grosor, acomódelos hacia afuera del recipiente, así recibirán más energía. Para evitar sobre-cocimiento coloque productos delicados como verduras, tales como espárragos, hacia el centro del horno.

Protección del alimento

El alimento que se protege con papel aluminio, evita el sobre cocimiento. Algunos alimentos que necesitan ser

protegidos: Alas de aves de corral, piernas, así como, las esquina de los recipientes. Use cantidades pequeñas de papel aluminio. Cantidades grandes pueden dañar su horno.

Volteo:

Se recomienda revolver el producto en las fases de cocimiento para exponer todas las partes a la energía del microondas. Esto es especialmente importante con alimentos grandes tales como asados.

Colocación:

Los alimentos cocinados en el microondas generan calor dentro de su interior y siguen cocinándose por unos minutos más hasta que el calor disminuye. Permita que la comida que no requiere ser movida, termine su tiempo de cocción. Especialmente productos como pasteles y verduras enteras. Su cocimiento requiere de éste tiempo para terminarse de cocer correctamente en el centro. Todos los líquidos como sopas o chocolate caliente, deben de revolverse o agitarse

cuando su cocimiento ha terminado. Cuando caliente productos de bebe revuelve bien y revise la temperatura una vez que lo saque del horno.

Añadir humedad:


La energía de microonda es atraída por

las moléculas de agua. El alimento que cuyo contenido de humedad no es uniforme, debe ser cubierto, permitiendo que el calor sea distribuido equitativamente. Añada un poco de agua a aquella comida reseca para ayudarle a cocinar.

ESPECIFICACIONES


Consumo de Energía	120V~60Hz, 20 A, 12.5A 1450W (SALIDA)
Potencia de Producto:	1000W
Frecuencia de operación:	2450MHz
Dimensión Exterior (Al×An×E):	31.2×52×45.5 cm
Cavidad del Horno (Al×An×E):	21.3×33.5×36.3 cm
Capacidad:	1.0 cu.ft (0.028 m ³)
Peso Neto:	Approx. 39 lb (16.3 kg)

DIAGRAMA Y PANEL DE CONTROL



- 1 Sistema de cerrado de Puerta (Picaporte).
- 2 Ventana del Horno
- 3 Panel de Control
- 4 Pantalla Digital
- 5 Nivel de Potencia
- 6 X2
- 7 Programación
- 8 Stop/Reset (Paro/Resetear)
- 9 Start (Inicio)
- 10 Números/Memoria

PANTALLA DIGITAL



- 1 Indicador de cocimiento en función X2
- 2 Indicador del programa con el que se está cocinando
- 3 Etapa del programa de cocimiento
- 4 Nivel de potencia usado en el cocimiento

UTILIZACIÓN DE LOS CONTROLES DEL HORNO

TIEMPO Y NIVEL DE POTENCIA PARA COCINAR

Para poner un programa de cocina.

Escoja un nivel de potencia de cocina y entonces use los botones numéricos para poner el tiempo de cocinado, antes de presionar el botón de START. El mayor tiempo de cocinado es de 99 minutos con 99 segundos.

PRESIONAR NIVEL DE POTENCIA	DESCRIPCION DE POTENCIA
Una vez	HI (Máximo)
Dos veces	MED (Medio)
Tres veces	DEF (Por omisión)

COCINANDO A UN SOLO PASO

Para cocinar con un solo paso, exponemos un ejemplo donde la potencia es colocada al máximo (Hi) y establecemos como tiempo 3 minutos.

Presione el botón de Nivel de Potencia (Power Level) hasta que indique Hi (Máximo).

1. Presione los números 3, 0, 0.
2. Presione el botón de START.

COCINANDO EN MÚLTIPLES ETAPAS

El alimento puede requerir períodos diferentes/procesos de cocinado, con diferentes niveles de potencia y de tiempo. Usted puede poner 3 etapas de cocinado manualmente.

Para la Etapa 1

Ponga la primera etapa de cocinado de acuerdo a los pasos arriba especificados.

Para la Etapa 2

Ponga la segunda fase de cocinando programando el nivel de potencia y el tiempo requerido, por ejemplo, potencia media; 5 minutos de tiempo de cocinado.

Para poner la segunda fase de cocina de potencia media y tiempo de 5 minutos, después de los pasos 1,2 anteriores, no toque el botón de START, haga lo siguiente:

1. Presione el botón POWER LEVEL dos veces.
2. Presione los números 5,0,0.

REALIZAR PROGRAMA DE COCIMIENTO

Para el uso frecuente de un programa de cocina, usted puede grabarlo en un botón numérico, así, de manera conveniente usted podrá activarlo con solo apretar el botón y posteriormente el botón de START.

Cada tecla numérica esta preprogramada con un proceso de cocina. En el modo de espera, presione cualquiera de los 10 botones numéricos, de esta manera usted estará eligiendo un programa de cocina, posteriormente oprima el botón de START para iniciar el programa.

A continuación le señalamos los valores predeterminados por cada botón numérico

Números/Memoria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Tiempo de cocinado	0:10	0:20	0:30	0:45	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30

En cualquier momento, el usuario tiene la libertad de restablecer el programa de cocina almacenado en cada uno de los diez botones numéricos. A continuación, ponemos un ejemplo de cómo poner un programa de cocina que contenga 3 pasos consecutivos de cocinado con diferentes niveles de potencia, asignándole un botón que ejecute el programa.

Ejemplo:

Para establecer el nivel de potencia en mediano con un tiempo de 8 minutos y grabar el programa en el botón número 5.

1. Presione el botón PROGRAM una vez.
2. Presione el botón con el número 5.
3. Apriete el botón POWER LEVEL dos veces para escoger MED (mediano).
4. Presione el número 8,0,0.

5. Presione PROGRAM para Guardar.

Usted puede programar dos o más procesos de cocina repitiendo los pasos 3-4 una o dos veces. Al terminar, presione STOP/RESET para regresar al modo de espera.

Nota: Si desea que el horno empiece inmediatamente después de presionar cualquier tecla numérica sin que sea necesario presionar START, presione y mantenga el botón STOP/RESET por 5 segundos hasta que “P L” aparezca en la pantalla, ahora usted ya no necesita presionar el botón de START cuando seleccione un programa de cocinado asignado a una tecla numérica.

COMO USAR EL BOTÓN DE X2

Usted puede almacenar más programas de cocina con la función X2 utilizando el botón de los números. En la fase de espera, presione X2, así como cualquiera de los botones numéricos, presione el botón de START, usted puede volver a utilizar un programa de cocina preprogramado , de la siguiente manera:

Número/Memoria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Tiempos preprogramados	0:20	0:40	1:00	1:30	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00

La función X2 puede únicamente ser programada para una sola fase de cocina. Después de que ha seleccionado los parámetros, presione el botón de STOP/RESET, para regresar al modo de espera. El horno trabajará una vez que usted presione el botón de X2 y el botón numérico seguido del botón START.

A continuación le exponemos un ejemplo, de cómo usar la función X2 y grabar un programa con nivel de potencia alto y 3 minutos de cocimiento en el botón 8.

1. Presione una vez PROGRAM.
2. Presione una vez el botón X2.
3. Presione el botón del número 8.
4. Presione una vez el botón POWER LEVEL.
5. Presione los botones numéricos 3, 0, 0.

6. Presione PROGRAM para guardar el programa.

Nota: Si desea que el horno empiece a trabajar inmediatamente después de que se presione cualquiera de los botones numéricos, en vez de tener que apretar el botón de START, presione y mantenga presionado la tecla de STOP/RESET por 5 segundos hasta que “P L” aparezca en la pantalla; ahora usted no necesita presionar el botón de START después de seleccionar un programa de cocina asignado a una botón numérico.

CONTADOR DE USO DE HORNO (CONTADOR DE OPERACIONES)

Usted puede leer cuántas veces el horno ha sido usado, para ello.

1. En estado de espera, presione y Mantenga el botón de STOP/RESET.
2. Presione el botón POWER LEVEL. El número que aparece en la pantalla nos indica cuántas veces el horno ha sido usado. Esta función sirve al usuario para analizar el tiempo de uso, así como el tráfico de operación de una localidad.

SEGURO DE NIÑOS

En estado de espera, presione y mantenga la tecla de PROGRAM por 5 segundos, El horno ha quedado bloqueado. Para desbloquear el seguro de niños, presione y mantenga la tecla de PROGRAM por 5 segundos, El horno queda en estado normal.

RESTABLECER LAS PROPIEDADES DE FABRICA

Si desea restablecer los valores del horno de fábrica, presione la tecla de START y enchufe el horno hasta que aparezca en la pantalla “00:00”, ahora presione los siguientes botones uno a uno: “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “0”, “POWER LEVEL”, “X2”, “PROGRAM”, “STOP/RESET” y “START”. La pantalla deberá mostrar “00:15”, abra y cierre la puerta, abra la puerta otra vez. Usted escuchar un pequeño sonido, lo cual significa que el horno ha regresado a sus valores predeterminados.

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Apague y desconecte el horno antes de limpiarlo.
2. Mantenga el interior del horno limpio. Cuando la comida salpique o ensucie y se quede en las paredes, utilice un trapo suave para removerlo. Detergente suave y no abrasivo puede utilizarse si el horno está muy sucio. Evite la utilización de aerosoles y otros limpiadores abrasivos, ya que pueden raspar y dañar las superficies del horno, así como la ventanilla de la puerta.
3. El exterior del horno debe de limpiarse con un trapo suave. Para prevenir daños en las partes de operación internas del horno, no debe de escurrir agua en las salidas de ventilación. Limpie la ventana de los dos lados con un trapo suave para remover salpicaduras o suciedad.
4. No permita que el panel de control se moje. Limpie con un trapo limpio y suave. Cuando limpie el panel de control, mantenga la puerta abierta para evitar que el horno accidentalmente se encienda.
 5. Si llega a acumularse vapor dentro o alrededor de la puerta del horno, limpie con un trapo suave. Esto puede ocurrir cuando el microondas es operado en condiciones de alta humedad. En estos casos es normal.
6. Ocasionalmente es necesario remover la charola de cristal para limpiarla. Enjuáguela y lávela con agua templada o en el lavavajillas.
7. El piso del horno debe limpiarse de manera regular para evitar el ruido excesivo. Simplemente limpie con un trapo suave, con un poco de detergente suave.
8. Remueva olores del horno combinando una taza de agua con el jugo y la cáscara de un limón en un tazón hondo de uso para microondas. Ponga a trabajar por 5 minutos y limpie el interior con un trapo seco.
9. Cuando sea necesario reponer la luz interior del horno, por favor consulte al centro de servicio autorizado.
10. El horno debe limpiarse de manera regular y todo residuo de comida debe ser removido. El no mantener limpio el horno puede causar que éste sufra deterioro en su superficie, lo cual puede afectar la vida útil del equipo y causar una situación peligrosa en su uso.
11. Por favor no tire el aparato a la basura doméstica, contacte a las autoridades para poder proceder de acuerdo a esta clase de productos.